



HYMO – Hubtische

Kurz – Betriebsanleitung

1. Verwendungszweck des Hubtisches ist das Heben und Senken von Lasten. Das Mitfahren auf der Plattform ist nur dann erlaubt, wenn diese dafür eingerichtet ist.
2. Vor Inbetriebnahme die Dokumentationsunterlagen auf Vollständigkeit prüfen und durcharbeiten. Beim Elektroanschluß ist auf die richtige Spannung und Stromart zu achten.
Probelauf: Hubtisch ohne Last bis zur oberen Endlage fahren. Anschließend Hubtisch absenken. Beim Senkvorgang mehrmals die Sicherheitskontaktleiste betätigen - der Senkvorgang muss bei Betätigung der Sicherheitskontaktleiste unterbrochen werden.
3. Das Betreiben des Hubtisches ist nur bei voller Einsicht auf den Hubtisch erlaubt. Der Aufenthalt unter der Plattform ist strengstens verboten. Die Bedienung der Hubtische darf nur durch befugte und eingewiesene Personen erfolgen.
 - a) Hauptschalter einschalten
 - b) Drucktaster HEBEN betätigen – der Hubvorgang erfolgt durch direkte Zuführung von Hydrauliköl in die Zylinder
 - c) Drucktaster SENKEN betätigen – der Senkvorgang erfolgt durch das Öffnen des Senkventil. Die Senkgeschwindigkeit ist von der Belastung abhängig.
 - d) Nach Beendigung der Tätigkeit den Hauptschalter ausschalten.
4. Der Hubtisch darf nur zur bestimmungsgemäßen Verwendung betrieben werden. Die Verwendung als Hubarbeitsbühne oder Aufzug ist strengstens verboten.
5. Die Belastung der Hubtische erfolgt nach der EN1570-1 und gemäß in der Dokumentation aufgeführten Tragfähigkeit. Beachten Sie das Belastungsdiagramm nach der EN1570-1 (Piktogramm am Maschinenschild oder Beschreibung in der Dokumentation).
6. Die Wartung der Hubtische muss min. jährlich erfolgen (je nach Nutzung der Hubtische auch in kürzeren Intervallen). Informieren Sie sich in den Dokumentationsunterlagen. **ACHTUNG**: Wartungsstützen bei Arbeiten am Hubtisch einlegen.
7. Die Prüfung der Hubtische nach BGR500 und BGG945 ist jährlich durchzuführen. Fordern Sie unser Wartungs- und Prüfungsangebot an.
8. Bei Störungen informieren Sie unverzüglich Ihren Vorgesetzten/Sicherheitsbeauftragten.
9. Bei Fragen kontaktieren Sie bitte unsere Kundendienstabteilung:
Telefon: +49 6128 95220; Fax: +49 6128 952244; E-Mail: info@hymo.de

Hubtischdaten

Hubtischtyp: _____

Baujahr: _____

Maschinennummer: _____

Tragfähigkeit: _____ kg

HYMO-Auftragsnummer: _____